

USER MANUAL



ELECTRIC HOOKA
ultimate smoking experience

This guide will show you how to use electric hookah, including preparation and cleaning.

- **What's inside**
- **Features**
- **Function description**
- **Instructions for use**
- **After-sales instructions**
- **Read carefully**

● **INTRODUCE:**

E-Hookah is a revolutionary, pod-based device that provides a new and innovative way of enjoying shisha. Compared to traditional shishas, E-Hookah is convenience personified. It does not require charcoal and instead uses advanced heat technology, which eliminates the inconvenience of preparation, ash and mess, The device takes about 5 minutes to heat up and provides up to 180 minutes of enjoyment.

USER MANUAL



1.Rotate the base to open the kettle.



2.Fill to water level.



3.Tighten the kettle clockwise.



4.Add tobacco into the pot (note: do not block the air holes with tobacco).



5.Cover with stainless steel sheet.



6.Pull the paddle to open the heating chamber.




7.Put the tobacco-filled pot into the heating chamber.



8.Close the heating chamber.



9. Turn on the power switch at the back.



10. Press "+" or "-" to set the temperature. Press and hold "+" to start heating. Press and hold "+" and "-" meanwhile to switch between Celsius and Fahrenheit.

Precautions:

1. After filling with water, it cannot be inverted or placed horizontally to avoid water leakage.
2. Do not put beverages with particles in it to avoid clogging the vents.
3. The temperature can be adjusted to 260 degrees Celsius, but it is not recommended to set it too high to avoid burning the tobacco paste. The smell of burning will be a bit choking, which is not easy for beginners to adapt to. So you must start with low temperature and adjust it to the taste temperature you like.
4. It cannot be used while charging. The charging time is about 3-4 hours, and the use time is about 2-3 hours when fully charged. (Depending on personal use)
5. The taste experience is closely related to the tobacco paste. Please choose the flavor of tobacco paste you like.
6. 15-20 minutes after starting to heat, after machine beeps three times, the taste is best.
7. The product has a timing function, which will automatically turn off the heating function after it continues to heat for a certain period of time.



Advantages:

1. No carbon/no carbon monoxide, healthier.
2. More convenient at home and outdoors.

دليل المستخدم



1. قم بتمشيد الغلاية عن طريق تدوير القاعدة.



2. أضف الماء إلى خط مستوى الماء.



3. قم بربط الغلاية في اتجاه عقارب الساعة.



4. ضع التبغ في الوعاء
(ملاحظة: لا تسد فتحات الهواء بالتبغ).



5. قم بتغطيتها ببلوحة من الفولاذ المقاوم للصدأ.



6. اسحب المجداف لفتح حجرة التبغ.



7. ضع الوعاء المملوء بالتبغ داخل حجرة التبغ.



8. قم بإيقاف تشغيل غرفة التبغ.



9. قم بتشغيل مفتاح الطاقة الموجود في الجزء الداخل في.



10. اض غط على "+" أو "-" لضبط درجة الحرارة.
اض غط باستمرار على "+" لبدء التسخين.
اض غط مع الاسمرار على زري "+" و "-" في
نفس الوقت للتبديل بين درجتي الحرارة
المعكويّة والمفسره ايت.

احتیاطات:

1. باء ملء بالماء، لا تقلبه رأساً على عقب أو تضعه أفقياً لتجنب تسرب الماء.
2. لا تضع المشروبات التي تحتوي على جزيئات لتجنب انسداد فتحات التهوية.
3. يملك ضبط درجة الحرارة إلى 062 درجة مئوية، ولكن لا ينصح برفعها كثيراً لتجنب احتراق معجون الدخان. سيتكون رائحة الاحتراق قوية، وقد يصعب على المهندسين التفكير معه. ينصح بالبداية بدرجة حرارة منخفضة ثم زيادتها تدريجياً حتى تصل إلى درجة الحرارة المناسبة لك.
4. لا يمكن استخدامه أثناء الشحن. مدة الشحن حوالي 4-3 ساعات، ومدة الاستخدام بعد الشحن الكامل حوالي 2-3 ساعات. (يتمدد الوقت المحدد على الاستخدام الشخصي).
5. تجربة المثقوب تستبعد ارتباطا وثيقاً بمعجون التبغ، يرجى اختيار نكهة معجون التبغ التي تفضلها.
6. أفضل طعم هو عندما يصدر الجهاز صوت تنبيه ثلاث مرات بعد التسخين لمدة 02-51 دقيقة.
7. المنتج مزود بموظيفة توقف، والتي سوف تقوم بقطع الطاقة تلقائياً بعد التسخين المستمر لفترة زمنية معينة.



میزة:

1. لا الكربون/لا أول أكسيد الكربون، أكثر صحة.
2. أكثر ملءة في المنزل وخارج.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



1. Поверните основание, чтобы открыть чайник.



2. Заполните до уровня воды.



3. Заполните до уровня воды.



4. Добавьте табак в горшок (примечание: не забивайте отверстия для воздуха табаком).



5. Накрыть листом нержавеющей стали.



6. Потяните за лопасть, чтобы открыть нагревательную камеру.



7. Поместите наполненный табак горшок в нагревательную камеру.



8. Закройте нагревательную камеру.



9. Включите выключатель питания на задней панели.



10. Нажмите клавишу «+» или «-», чтобы установить температуру. Нажмите и удерживайте клавишу «+», чтобы начать нагрев. Нажмите и удерживайте клавиши «+» и «-» одновременно, чтобы переключиться между градусами Цельсия и Фаренгейта.

Меры предосторожности:

1. После наполнения водой его нельзя переворачивать или класть горизонтально во избежание утечки воды.
2. Не наливайте напитки, содержащие частицы, так как они могут заблокировать вентиляционные отверстия.
3. Температуру можно регулировать до 260 градусов по Цельсию, но не рекомендуется устанавливать ее слишком высокой, чтобы избежать сгорания табачной пасты. Запах горелого будет немного удушающим, и новичкам нелегко к нему привыкнуть. Поэтому рекомендуется начинать с низкой температуры и постепенно подстраиваться до той, которая вам нравится.
4. Его нельзя использовать во время зарядки. Время зарядки составляет около 3–4 часов, а время использования после полной зарядки составляет около 2–3 часов. (В зависимости от личного использования)
5. Вкус тесно связан со вкусом табачной пасты, пожалуйста, выберите понравившийся вам вкус табачной пасты.
6. Лучший вкус достигается, когда аппарат издает три звуковых сигнала после нагрева в течение 15–20 минут.
7. Изделие имеет функцию таймера. После непрерывного нагрева в течение определенного периода времени функция нагрева автоматически отключается.



Преимущества:

1. Нет углерода/угарного газа, полезнее для здоровья.
2. Удобнее использовать дома и на улице.

用户手册



1. 旋转底座打开水壶



2. 注水至水位线



3. 顺时针拧紧水壶



4. 烟锅中加入烟膏(注意:烟膏不要堵住气孔)



5. 盖上不锈钢片



6. 拉动拨片打开加热仓



7. 把装填好的烟锅放入加热仓



8. 关闭加热仓



9. 打开后面的电源开关



10. 按“+”或“-”设置温度
长按“+”开始加温
同时长按“+”和“-”切换摄氏度和华氏度

注意事项:

- 1、注意装水后不能倒置和横放，以免漏水。
- 2、不能装带颗粒的饮料，以免堵塞出气孔。
- 3、温度最高可调至260摄氏度，但不建议设定过高温度使用，以免烧焦烟膏烧焦的味道会有点呛，初学者不太能适应，所以一定先从低温开始使用，调试到自己喜欢的口感温度。
- 4、充电时不可使用，充电时间3-4小时左右，满电续航2-3小时左右
(因个人使用情况而定)
- 5、口味体验与烟膏息息相关，请选用自己喜欢的口味烟膏使用。
- 6、开始加热15-20分钟后机器滴三声，使用效果最佳。
- 7、产品有定时功能，让它持续加热一段时间后会自动关闭加热功能。



优点:

- 1、无碳/无一氧化碳更健康
- 2、居家户外更便捷